

SOS-knappen

Hold SOS-knappen inde i minimum 3 sekunder, indtil enheden "ryster". Der høres herefter en række bip-lyde i nogle sekunder, hvorefter enheden hurtigt ringer op til alarmcentralen.

Alarmopkaldet kan ikke annulleres når denne først er afsendt. Ved et let tryk på SOS-knappen, kan bip-lydene gøres tavse. Opkaldet til alarmcentralen afbrydes ikke.

VIGTIGT!!!

Ved alarmopkald, giv da klart, højt og tydeligt tilkendende, at du har akut behov for hjælp!

Alt afhængig af din melding sender alarmcentralen hurtigt den fornødne hjælp.

Test SOS-alarmen

Husk at teste SOS-alarmen ofte. Tryk på SOS-knappen 4 gange hurtigt efter hinanden og du vil modtage et automatisk svar.

For at alarmenheden får optimal GPS-signal, kan du med fordel første gang tænde alarmenheden udenfor. Det tager normalt ca. 1-2 minutter førend enheden er klar til brug.



On/Off

Hold On/Off knappen inde indtil enheden ryster. For at slukke for alarmenheden, gøres det samme.

Display

I displayet kan du se enhedens status. Blandt andet enhedens batteri niveau og hvilket mobilnetværk der modtages. Vises der ikke mobilsignal, genstart da SOS-alarmen.

Faldalarm

I SOS-alarmen er der indbygget automatisk faldalarm. Denne kan aktiveres ved en fejl. Enheden vil da bippe i ca. 20 sekunder. Afbryd SOS kaldet ved at holde SOS-knappen inde i få sekunder.

Oplader

Bagpå findes et magnetisk lade stik, hvor enheden kan oplades. Læg altid alarmenheden til opladning efter endt brug og den vil automatisk lade op til maksimum i løbet af 2-3 timer. Dermed er sikkerheden altid helt i top!



VIGTIGT!!!

Rengør venligst kontakterne inden opladningen påbegyndes.