

VEJLEDNING TIL REPARATION AF STALDGULVE/STIPLADSER

Gulvet skal rengøres med højtrykrensning og renses med sæbe til bunden er ren og fast (sæben er en almindelig sæbe til afvaskning af beton). Gulv og materialer skal være fugtige i hele arbejdsprocessen. Der må dog ikke ligge blankt vand på gulvet. Tør evt. blankt vand op med en tør klud.

SVINDREVNER: Revner fra 5-10 mm fræses op for at fjerne løs beton. Tag Tape Crete svumme og tyndpudsmørtel og tilsæt lidt Tapecrete P111 akrylvæske. Lav en tyk konsistens, der kan spartles ud. Tryk det godt ned i revnen med en spartel og lad det hærde en times tid. Påbegynd derefter svumning af gulvet.

SVUMNING: Lav en blandingen bestående af 4 liter Tapecrete P111 akrylvæske og 18 kg Tapecrete svumme og tyndpuds mørtel. Tilsæt 4,5 ltr vand. Bland det godt sammen i en mørtelblander.

Dette mix rækker til ca. 100 kvm.

Svum reparationsområdet med en blød kost. Der skal et tyndt lag på. Man skal ikke opblende og udlægge mere primer af gangen, end at gulvet stadig er fugtigt når man udlægger Flydemørtel AF på primeren.

F.eks hvis det er farestier: Prime 4 farestier af gangen udlæg Flydemørtel AF på de 4 farestier det er et areal på ca.10 kvm. Og forsæt med de næste 4 farestier. Opblendes mindre mængder, f.eks. til 4 farestier skal der anvendes: 2 liter akrylvæske blandes med 8 kg mørtel tilsæt 1,5 liter vand.

BLANDNING OG PÅFØRING AF FLYDEMØRTEL AF

Bland 25 kg Flydemørtel AF med 3,5 ltr. Bland små blandinger op til 25 kg med en mørtelblander. Ved større blandinger anvendes tvangsblender. Bland materialet i minimum 5 minutter inden anvendelse.

UDLÆGNING: Påfør mørtelblandingen i det våde svumme lag med en bred spartel. Der er et flydemiddel i mørtlen så den er meget nem at udlægge. Rul derefter overfladen med en pigrulle for at fjerne eventuelle luftblærer. Belægningen er derefter færdig. Det er vigtigt, at man arbejder vådt i vådt, hvis primeren når at tørre op inden påføring af Flydemørtel AF påfører man et nyt lag primer.

HÆRDNING: Materialet er afhærdet på 48 timer, hvorefter man kan belaste gulvet.

NB: Der bruges ca. 10 ltr. blandet Flydemørtel AF til en faresti i 5-6 mm lagtykkelse.

Varenr. 30210 Tapecrete svumme/tyndpuds og P111 primer sæt

Varenr. 12636 Tapecrete P111 akrylvæske 4 liter

Varenr. 1958 Tapecrete svumme og tyndpuds mørtel 18 kg

Varenr. 34500 Flydemørtel AF

