

Udskiftning af akseltætning i Jexi 121 M



Afmonter motorens ventilatorskjold
Samt ventilator. Afmonter pumpehus
Og O-ring.



Fastgør pumpen i skruestik. (Beskyt
aksel-enden med blødt materiale - træ
eller plastmateriale.
Skruløbepjule af vha 24 mm topnøgle.



Demontér akseltætning og bagplade og
Udskift den slidte akseltætning.



Rengør enkeltdelene i pumpehuset.
Pumpens bestanddele er herefter klar
til genmontering.