

Desinfektionsmiddel

ANVENDELSESMRÅDE

Desintec FL-Allround Pro anvendes til desinfektion mod bakterier, virus, svampe, sporer (bakterie og svampe), samt mod Coccidier, kryptosporidier og spoleorm æg.

EGENSKABER

FL-des Allround Pro er et to-komponent-desinfektionsmiddel, som effektivt bekæmper bakterier, vira, svampe, tuberkulose samt ormeæg, mideæg, oocyster og kryptosporider. Desintec FL-Allround Pro blandes i forholdet 1:1. Anvendes til desinfektion af stalde, udstyr og redskaber. FL-des Allround Pro er fri for formaldehyd og chlorkresol.

FREMSTILLING AF FORBLANDING

Inden brug fremstilles en forblanding af ufortyndet komponent A+B i forhold 1:1 (1 del komponent A blandes med 1 del komponent B). Forblandingen bør anvendes inden 24 timer. Vigtig: Komponenterne A og B anvendes altid i forholdet 1:1.

DOSERINGSANBEFALINGER

Desinfektion mod:	Brugskoncentration Komponent A + komponent B	Temperatur og virketid
Coccidier, kryptosporidier	2% komponent A + 2% komponent B	120 min., 20°C
Spolormeæg	2,5% komponent A + 2,5% komponent B	120 min., 20°C
Vira	1% komponent A + 1% komponent B	60 min., 10°C
Bakterier, gærsvampe	0,25% komponent A + 0,25% komponent B	30 min., 10°C

Beregning af brugsopløs mængde:

Der anvendes 0,4 l brugsopløsning pr. m². Udregning af brugsopløsningsmængde:

Det areal der skal behandles er altid større end gulvarealet. Derfor ganges gulvarealet altid med en faktor for at finde total arealet. For svine- og kvægstalde er det 1,7, for kyllinge og kalkunhuse er det 1,2 og æglæggehuse 2,7.

Eksempel på en brugsopløsning med: 1% komp A + 1% komp B.

Forudsætning: 100 m² ren overflade > 100 m² x 0,4 l/m² = 40 l brugsopløsning bland -> 1 % af 40 l = 0,4 l -> 0,4 l komp A + 0,4 l komp B (=forblanding på 0,8l) -> Tilsæt forblandingen til 39,2 liter vand (tilsæt altid kemikaliet i vand).

Kan også udbringes med højtryksrenser og skumudstyr. Doseringen af forblandingen sættes til 0,5%, 2,0%, 4% eller 5% alt efter hvilken type mikroorganisme der ønskes bekæmpet.

DATABLAD

Desintec FL-DES Allround Pro

Desinfektionsmiddel

FL-Allround kan udlægges med højtryksrenser, rygsprøjte eller andet lavtryksudstyr. Kan også udlægges med koldtåge forstøver.

Ved udlægning med udstyr der er særlig følsom overfor urenheder tilsættes et vandbehandlings middel til brugsopløsningen. 35348 Desintec Wasserkonditioniere.

KEMISK INDHOLD

- Komponent A: Tensidholdigt 2-hydroxybiphenyl-fedtsyre-eutektikum i organisk opløsningsmiddel, myresyre
- Komponent B: Pereddikesyre, brintperoxid, eddikesyre

MATERIALEKOMPATIBILITET

Inden brug af Fl-des Allround Pro-forblanding eller Fl-des Allround Pro - brugsopløsning anbefaler vi at afprøve materialets kompatibilitet. Må ikke anvendes på messing.

SIKKERHED

Forlad rummet efter at desinfektionsmidlet er udlagt. Efter korrekt indvirkningstid udluftes rummet i 10-12 timer. Stalden må først tages i brug efter at overfladerne og trugene er tørret.

Produktet opbevares i original emballage i veludluftet rum. Produktet må ikke anvendes ufortyndet. Koncentratet må ikke komme i kontakt med organiske stoffer som fedt, gummi, strå, gødning, savsmuld, kork eller rengøringsmidler.

Ved alle rengørings- og desinfektionsopgaver skal der bæres sikkerhedstøj inklusive tætsiddende sikkerhedsbriller og åndedrætsværn. Rengørings- og desinfektionsmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og uvedkommende. Produktansvar bortfalder ved ukorrekt anvendelse af Desintec FL-Allround Pro.

EMBALLAGE

Komponent A: 10 Liter = 10,5 kg dunk

Komponent B: 10 liter = 11,0 kg dunk

BIOCIDER ANVENDES MED FORSIGTIGHED LÆS ALTID MÆRKNING, SIKKERHEDSDATABLADE OG PRODUKTINFORMATION INDEN BRUG.



www.vilofarm.dk