

PRODUKTBEKRIVELSE



Handelsnavn: **Prolax[®] Chlortabs 75/16**
Dato: 31.07.2013
Revideret: 10.03.2014 Udgave: 5/Dansk
Printdato: 10.03.2014

Side 1/1

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Produkttype | Desinfektionstabletter | |
| PR-nr. | 2248844 | |
| Journal-nr. | 2009-20-5409-00105 | |
| Anvendelse | Prolax [®] Chlortabs 75/16 er tabletter til desinfektion af vaskbare overflader og produktionsudstyr, f. eks. i levnedsmiddelindustrien, sygehuse, landbrug etc. | |
| Egenskaber | Prolax [®] Chlortabs 75/16 er et desinfektionsmiddel til brug efter endt rengøring. Effektivt mod svampe, virus og bakterier. | |
| Karakteristik | Fast, hvid tablet med kloragtig lugt. | |
| Brugsanvisning og dosering | Koncentrat (2000 ppm) | 1 tablet / 1 l vand |
| | Brugsopløsning (200 ppm): | 1 tablet / 10 l vand |
| | Temperatur: | 5 - 50 °C |
| | Opløsningstid (1 tablet / l): | < 5 minutter |
| | Kontaktid: | 5 - 15 minutter (vejledende) |
| | Desinfektionen foretages efter forudgående rengøring og skylles grundigt af med vand af drikkevandskvalitet. | |
| | Prolax [®] Chlortabs 75/16 må ikke blandes med sure produkter. | |
| Produktdata | Opløselighed: | Let opløselig i vand |
| | Vægt: | 5,0 g |
| | pH-værdi (1 tablet / 1 l vand): | ca. 5,0 - 6,0 |
| | pH-værdi i brugsopløsning: | ca. 6,5 - 7,5 |
| | Aktiv chlorinhold: | 38 - 41 % |
| Lagring | Opbevares kun i den originale beholder. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt og køligt. Beskyt mod vand og luftfugtighed. Må ikke lagres sammen med: sure produkter. | |
| Godkendelser | Prolax [®] Chlortabs 75/16 overholder de krav i fødevarerlovgivningen som tillader anvendelse i levnedsmiddelindustrien. Prolax [®] Chlortabs 75/16 afgiver ikke stoffer til fødevarer i mængder, der kan skade sundheden. | |
| Sikkerhedsforhold | Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Undgå indånding af pulver / tåge / damp / spray. Vask hænder grundigt efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet / beholderen bortskaffes efter myndighedernes bestemmelser. | |
| Faremærkning | Tabletform: | Brugsopløsning: |



Advarsel

ingen faremærkning